



Cod.	Den. Despiece
103	Casquillo de fijación
104	Pestillo móvil
105	Muelle del pestillo móvil
108	Anillo torico
112	Tornillo fijacion alza y tope visor
123	Tornillo de la bisagra
127	Junta de cierre del vastago
129	Tornillo de la junta
134	Pasador de la cubierta disparador
143	Tornillo lateral
144	Arandela lateral
208	Arandela de la bisagra
212	Arandela de frenado del tornillo de la bisagra
213	Arandela de la guia del muelle real
317	Tornillo del arco
508	Tuerca de fijacion posterior
543	Tirafondo del arco
715	Guia muelle real
745	Conjunto del disparador
778	Arandela anterior de la guia
805-S	Cjto. tubo de compresión
808	Cjto. vastago
811	Tapón del tubo
813	Palanca de compresión
815	Refuerzo de la culata

Cod.	Den. Despiece
816	Pasador de la palanca
819	Tope del visor
820	Arco guardamontes
825	Suplemento del vastago
827	Muelle real
841	Tornillo de fijacion del alza
849	Tornillo de la Bocacha 4,5 y 5,5
855	Cubierta del punto de mira
858	Pitón de anclaje del punto de mira
859	Muelle del pitón
860	Culata
861	Bocacha
862	Punto de mira
863	Alza fibra optica
864	Junta de la bocacha
865-1	Cjto. cañon 4,5
865-2	Cjto. cañon 5,5
865-3	Cjto. cañon 6,35
868	Tornillo de la bocacha 6,35
872	Tapón lateral marrón

Rozpis dílů NORICA STORM

Kód	Název	Kód	Název
103	pouzdro závěru (pouzdro uchycení hlavně)	816	čep napínací páky
104	západka závěru hlavně	819	zarážka montáže pusškohledu
105	pružina západky závěru hlavně	820	lučík spouště
108	O – kroužek	825	závaží pístu
112	šroub dorazu upevnění puškohledu	827	bicí pružina
123	šroub kloubu závěru	841	šroub hledí
127	těsnění pístu	849	zajišťovací šroub kompenzátoru 4,5 a 5,5
129	šroub těsnění pístu	855	chránič mušky
134	zajišťovací čep spoušťové základny	858	jistící kulička mušky
143	Boční šroub	859	pružinka mušky
144	boční podložka	860	Pažba
208	podložka kloubu závěru	861	kompenzátor
212	jistící podložka šroubu kloubu	862	muška
213	podložka vodítka bicí pružiny	863	optické vlákno mušky
317	upevňovací šroub lučíku	864	těsnění kompenzátoru
508	upevňovací matice	865-1	hlaveň 4,5 mm
543	upevňovací vrut lučíku	865-2	hlaveň 5,5 mm
715	vodítko bicí pružiny	865-3	hlaveň 6,35 mm
745	spoušťová základna	868	čep kompenzátoru
778	přední podložka vodítka pružiny	872	boční záslepka - hnědá
805-S	vzduchový válec (tělo)		
808	píst		
811	víko vzduchového válce		
813	táhlo pružiny		
815	výztuha pažby		

Překlad *by „LS“*